



Para mantener en buenas condiciones la impresora siga los siguientes pasos:


1. Abra la bandeja suavemente




3. Revise cuidadosamente que no existan ganchos o clip en las hojas o sobre la mesa de la impresora.




5. Cierre la bandeja suavemente




2. Airee la resma de papel o las hojas de papel.



4. Ajuste el papel adecuadamente usando las guías del papel laterales.



6. Evite abrir la bandeja manual sino será usada, para evitar daños.



IMPORTANTE:

Evite la apertura de la bandeja constantemente, para reducir el desgaste prematuro y el daño de la misma. Ingrese la resma completa y cierre la bandeja.

